

Connexion à l'airbox SIN

[Mise à jour le 17/11/2018]



1. Simple utilisateur

* Activer le wifi sur l'hôte (PC, NAS, Raspberry Pi etc.)

- Sur un PC clic sur 🔛 en bas et à droite de l'écran
- Sélectionner l'Airbox



• Entrer la clé de sécurité du réseau (voir administrateur)



• Lorsque le PC est connecté à l'Alrbox



• Se connecter au réseau invité (voir administrateur)

2. Super utilisateur

A venir

3. Administrateur

- Activer le wifi sur l'hôte (PC, NAS, Raspberry Pi etc.)
 - Sur un PC clic sur 🔛 en bas et à droite de l'écran
- Sélectionner l'Airbox



• Entrer la clé de sécurité du réseau (voir administrateur)

Orange Airbox-3D6E Connexion			
Entrer la clé de sécurité réseau			
Suivant	Annuler		
	Annulei		

• Lorsque le PC est connecté à l'Alrbox



- Se connecter à l'interface d'administration (par défaut, 192.168.2.1 sinon voir administrateur)
 Première mise en oeuvre
 - Choisir la langue
 - Entrer le mot de passe administrateur (admin par défaut sinon voir administrateur)

-			
Co	nn	ex	ion
~		C A	

Fonctionnalité disponible uniquement pour l'administrateur.

Se connecter	
admin	
Mot de passe ('admin' par défaut)	
• • • • • • •	
ок	

- Changer la clé SSID et le mot de passe administrateur
 - Si le compte est **actif**, la console présente des données comme ci-dessous



• Activer le réseau Wifi invités



Documentation

PDF téléchargeable ici

From: https://webge.fr/dokuwiki/ - **WEBGE Wikis**

Permanent link: https://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=outils:airbox&rev=1628666358



Last update: 2021/08/11 09:19