



## Réseaux - IPCAM

[Mise à jour le 20/4/2019]



## Annexe 2 - Paramétrage d'une carte réseau sous Windows 7

Dans le menu « Démarrer »



→ Clic sur « Panneau de configuration »

→ Clic sur



Centre Réseau et partage

→ Clic sur


Modifier les paramètres de la  
carte


→ Double-clic sur l'icône  
reliée à la caméra




de la carte

→ Clic sur « Propriétés »





- Sélectionnez « **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** » puis
- clic sur « Propriétés »



- sélectionnez « **Utilisez l'adresse IP suivante** »

- Complétez les champs :

- Adresse IP,
- Masque de sous réseau,
- Passerelle par défaut (l'IP du routeur)
- L'adresse du serveur DNS (IP du routeur)

Pas utilisé  
dans le  
paragraphe  
2.3

- Ok et Fermer

From:  
<http://webge.fr/dokuwiki/> - **WEBGE Wikis**

Permanent link:  
<http://webge.fr/dokuwiki/doku.php?id=reseaux:internet:ipcam:cartereseau&rev=1628666364>

Last update: 2021/08/11 09:19

