


## ANNEXE 1 : PROGRAMME DE TEST DU MODULE SOMO-14D

### Graphe des transitions



### Description des menus dans le programme de test

N°	Nom	Description
1	ChoixFichier	<b>Sélection</b> d'un numéro de fichier, enregistré sur la carte SD, compris entre 0 et NumFichierMax avec les boutons-poussoirs : <ul style="list-style-type: none"><li>- « OK » (<b>incrément</b>ation) et</li><li>- « SET » (<b>décrément</b>ation)</li></ul> <b>Activation</b> de la lecture du fichier avec le bouton-poussoir « <b>ENTR</b> »
2	ReglageVolume	<b>Réglage</b> du volume audio (0 à 7) avec les boutons-poussoirs : <ul style="list-style-type: none"><li>- « OK » (<b>incrément</b>ation) et</li><li>- « SET » (<b>décrément</b>ation)</li></ul> Commutation <b>Play/Pause</b> avec le bouton-poussoir « <b>ENTR</b> »  Remarque : la modification et la commutation du volume sont également active pendant la lecture fichier.
3	Séquence	Lecture d'une suite de quatre fichiers. <b>Play/Pause</b> de la séquence avec le bouton-poussoir « <b>ENTR</b> » <b>Passage d'un fichier à l'autre</b> avec le bouton-poussoir « <b>ECHAP</b> » <b>Réglage</b> du volume audio (0 à 7) avec les boutons-poussoirs : <ul style="list-style-type: none"><li>- « OK » (<b>incrément</b>ation) et</li><li>- « SET » (<b>décrément</b>ation)</li></ul>